


Professional mobile radio Technical Management Position

Civil and National Security

Der technische Verwaltungsplatz TMP ist ein Bestandteil des Betriebs- und Wartungsnetzes des S-PRO Funksystems.

Der TMP dient der technischen Überwachung und Verwaltung der Elemente eines S-PRO Funknetzes. Seine benutzerfreundliche und graphische Bedienoberfläche zeigt auf einfache Weise den Zustand jedes Elementes des Funknetzes sowie weiterer angeschlossener Komponenten wie Stromversorgungen usw. an.

Der Operator kann von der Regionalnetzwerkebene bis hinunter auf die Ebene der Baugruppen zoomen, schnell und einfach Fehler im System erkennen und so die notwendigen Massnahmen ergreifen.



- ▶ Überwachung des Netzwerks in Echtzeit
- ▶ Alarmanzeige bei Fehlern in der Funkinfrastruktur
- ▶ Konfiguration und Wartung der Systeminfrastruktur
- ▶ Lokales und zentrales Management (Verwaltung von bis zu 8 Regionalnetzwerken)
- ▶ Definition der Parameter von Benutzerorganisationen wie z.B. Adressbereich der Funkteilnehmer, Nummernbereich der Betriebsgruppen, Notrufkonfiguration, Kanäle für den Direkt Mode, Quotenregelung der Ressourcenzuteilung usw.
- ▶ Software Management

Bestellinformationen

Hardware

Workstation Sun Blade.....S-PRO C41 TMP P
(inkl. OS Solaris, X.25 Interface, ohne Monitor)

TMP Softwarelizenzen

für 1 Regionalnetzwerk.....S-PRO C41 TMP1

für 8 Regionalnetzwerke.....S-PRO C41 TMP8

Zubehör (optional)

17" TFT-Flachbildschirm.....S-PRO C41 TFT17

19" TFT-Flachbildschirm (Standard).....S-PRO C41 TFT19

20" TFT-Flachbildschirm.....S-PRO C41 TFT20

Technische Spezifikationen

Minimale Konfiguration

Mikroprozessor.....Ultra Sparc IIIi, 1 GHz

Netzwerkanschluss.....Ethernet

RAM.....512 MB

Harddisk.....> 80 GB

Laufwerke.....CD ROM, Floppydisk

Monitor.....17", 19" oder 20"

- Bildschirmauflösung.....1152 x 900 Pixel

- Farbqualität.....65535 Farben

Betriebssystem.....Solaris